



13.11 2018 № ДЛ-10/2061

На № _____ от _____ 20 ____

Министру
информационных технологий
и связи Ростовской области
Г.А. Лопаткину

О размещении разворота для СМИ
по подключению к ЦЭТВ

Уважаемый Герман Анатолиевич!

По поручению Минкомсвязи подготовлен разворот для районных СМИ с подробной инструкцией по подключению к ЦЭТВ.

Для более качественного информирования населения о возможности просмотра эфирного телевидения в цифровом качестве направляю Вам данные материалы для размещения в муниципальных СМИ и организации информирования населения с использованием всех возможных каналов оповещения населения.

Приложение: Разворот для районных СМИ с подробной инструкцией по подключению к ЦЭТВ на 2л. в 1 экз.

Директор

Д.И. Лелюк

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

! В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевидение в цифровом формате. Цифровое эфирное телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 2018 года.




Где можно смотреть ЦЭТВ

! Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается сразу к телевизору.
2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антенна подключается к приставке стандарта DVB-T2, а приставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым телевизорам с кинескопом.
3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

? Непонятно: посмотрите модель телевизора в интернете, спросите специалиста, спросите соседа.






Перед походом в магазин

! Подсказка: все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название и модель. Сфотографируйте выходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпан (колокольчики) (A), HDMI (Б) или SCART (B).
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Определите, в какой стороне и на каком расстоянии находится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:

6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. Принимает – включайте автонастройку на телевизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не принимает – напишите заявление об установке.
7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. Заключите договор на показ 20 обязательных общедоступных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. «Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного телевидения не предоставляет пакет обязательных общедоступных каналов».
8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.




Нет коллективной антенны – ставим свою:

- 10. ... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
 - 11. ... если вы живете не далее 20 км от телебашни – подойдет наружная антенна без усилителя.
 - 12. ... если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная антенна с услителем.
- Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно.




Внимание! Мощная антенна, установленная близко к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать рядом с ухом.


10



11



12



Идем в магазин





Подсказка: магазин обязан принять все товары назад, если они не подошли.

- 13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет.
- 14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 700 рублей. В более дорогих есть дополнительные функции:
- 15. просмотр видео с флешки
- 16. запись программ
Выбор за вами.

13



14



15

16

Дома

Телевизор с DVB-T2

- 17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Автонастройку»


Телевизор без DVB-T2

- 18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
- 19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телевизора.




Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» часто хватает и отраженного сигнала от дома напротив.

17



18



19

